АВТОМАТ СЕРВИС

INFO@AUTOMAT-SERVICE.RU | +7 (812) 941-99-78 | 8-800-100-47-78

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 50, КОРП. 15

# В КОМПЛЕКТ С ТАБЛО ВХОДЯТ БЛОК ПИТАНИЯ И ИНВЕРТОР (ИНЖЕКТОР) AS POE

**Подключение информационных табличек осуществляется с помощью витой пары. Один кабель соединяет табличку с инжектором «AS PoE», а другой — идёт от инжектора к локальной сети точки установки СУО.**

**Для каждой таблички предусмотрен такой формат подключения витой пары, если у вас три таблички, то к инжектору необходимо подключить три кабеля, а от него — три кабеля. Если у вас пять табличек, то к инжектору нужно подключить пять кабелей, а от него — пять кабелей.**

⚠ **НЕВОЗМОЖНО СОЕДИНИТЬ ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ ИЛИ ПЯТЬ УСТРОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО КАБЕЛЯ!**

**Использование сторонних инжекторов PoE запрещено!**

**Преобразователи интерфейсов не требуются!**

**Табло крепится к стене или другому крепежу с помощью вырубных петель на корпусе таблички.**

Ваш менеджер **АЛЁШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА** Тел: 8 (921) 418-33-05, 8 (800) 100-47-78 **(доб. 1004)** elena.a@automat-service.ru https://automat-service.ru/